S | M E S

ACCESSOIRE



S.1489 BASE D'ANCRAGE POUR MÂT PRO SHIFT

Base d'ancrage à enfouir dans le béton. Les dimensions du bloc de béton peuvent varier en fonction de la nature du terrain, selon les indications de la norme UNI EN 40. obligatoire pour l'installation du MÂT PRO SHIFT ou S.1488 EMBASE DE FIXATON